



PROXIMITY СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ И БРЕЛОКОВ KR-200E

Инструкция по эксплуатации

Москва 2017

Бесконтактный считыватель KR-200E используется в системах контроля доступа в качестве считывателя с идентификаторами формата EM Marin и преобразования кода считанной карты в код Wiegand.

Технические характеристики

- Расстояние идентификации: до 10 см/до 5 см.
- Время идентификация: ≤ 300 мс.
- Источник питания: DC 6-14В, макс. 70мА.
- Порт управления: 2ea (управление внешним светодиодом, внешним звуковым сигналом).
- Выходной порт: интерфейс Wiegand 26 бит/интерфейс Wiegand 34 бит
- Световой индикатор: двухцветной светодиод (красный и зеленый).
- Звуковой сигнал: есть.
- Влажность: 10-90% без конденсации.
- Рабочая температур: -20....+65°C.

- Цвет: черный.
- Материал: ABS+PC с текстурой.
- Габаритные размеры: 86 x 86 x 16,8 мм.
- Масса: 110 г.
- Индекс защиты: IP65.
- Использование на улице и внутри здания.
- Защита от неправильного подключения.

Комплект поставки

Считыватель KR-200E — 1 шт.

Шурупы — 2 шт.

Дюбель — 2 шт.

Инструкция по эксплуатации.

Обязательства и условия гарантийного обслуживания

1. Установка и/или использование считывателя означает, что Вы полностью принимаете и согласны с условиями гарантийного обслуживания.
2. Гарантийное обслуживание предоставляется в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты продажи считывателя. Срок службы терминала — два года.
3. Гарантийное обслуживание осуществляется по предъявлении Гарантийного талона с отметкой о дате продажи и подписью уполномоченного представителя покупателя. Если отметка о дате продажи в Гарантийном талоне отсутствует, срок гарантийного обслуживания исчисляется с указанной в талоне даты изготовления считывателя. При отсутствии Гарантийного талона гарантийное обслуживание не производится.
4. Компания Биолинк Солюшенс не несет никакой ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации либо других потерь), связанных с использованием или невозможностью использования терминала.

5. Заявки на гарантийное обслуживание должны подаваться в письменном виде до истечения гарантийного срока.

6. Доставка считывателя для гарантийного обслуживания поставщику или в компанию Биол инк Солюшенс осуществляется за счет потребителя.

7. Гарантийное обслуживание не производится, если:

неисправность считывателя явилась следствием небрежного обращения, применения считывателя не по назначению, нарушения условий эксплуатации.

8. Неисправности считывателя, обнаруженные в период срока его службы, устраняются компанией Биолинк Солюшенс или уполномоченными ею ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами).

9. В течение гарантийного срока устранение неисправностей производится бесплатно (при соблюдении потребителем всех условий, приведенных в данном разделе).

Монтаж и подключение

Считыватель монтируется на плоской поверхности в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему PROXIMTI-карты. Для монтажа считывателя KR-200E выполните следующие операции:


1. Разметьте и просверлите отверстия для крепления под размер отверстий считывателя (рис.1).
2. Подготовьте место для укладки кабеля.
3. Снимите верхнюю крышку со считывателя.
4. Подсоедините провода к разъёму считывателя.
5. При подключении питания к считывателю загорается светодиод.
6. Установите считыватель и закрепите его винтами.
7. Наденьте верхнюю крышку на устройство.

Работа считывателя

1. Всегда, когда нет карты в поле считывателя, горит светодиод.
2. В момент поднесения карты на считывателе срабатывает индикация.
3. Пока карта в поле — нет световой индикации.
4. Внешнее управление красным, зелёным светодиодом и звуком осуществляется замыканием на общий контакт.
5. Внешняя индикация может работать в совокупности с внутренней индикацией.

Рисунок 1

H = 16,8





ООО «Биолинк Солюшенс»

125493, г. Москва
ул. Авангардная, д. 3
+7 (499) 281-69-35
info@biotime.ru

www.biotime.ru